



Free to download



### Demo Mode

configure settings on demo features without connecting to hardware



### Full Screen Mode

edit and adjust features more easily



### MIX OUT Pre/Post-Fader

switch the MIX OUT feature between pre and post-fader



### Snapshot Language

save snapshots in select local languages

# EMPARELHAMENTO DE CAIXAS PARA TRUE WIRELESS STEREO VIA APLICATIVO JBL PRO CONNECT





# Finely-Tuned First Sets



Customized Mixing



Remote AFS Trigger



Remote Ducking Trigger



Preset Recall



Free to download



True Wireless Stereo (TWS) por meio do aplicativo JBL PRO Connect permite a operação sem fio de vários alto-falantes durante a transmissão de áudio Bluetooth e está atualmente disponível para os alto-falantes EON One MKII, PRX One, EON700 Series e EON One Compact.

Versão de firmware necessárias para TWS via JBL Pro Connect:

EON700 Series:  
**6.2.1.0**

EON One Compact:  
**6.2.0.0**

PRX One:  
**5.3.2.0**

EON One MKII:  
**5.2.4.0**



**EMPARELHAMENTO DE CAIXAS PARA TRUE WIRELESS STEREO VIA APLICATIVO JBL PRO CONNECT**

Nota: O áudio BT deve ser conectado apenas na caixa "Host" para a funcionalidade esperada..



EMPARELHAMENTO DE CAIXAS PARA TRUE WIRELESS STEREO VIA APLICATIVO JBL PRO CONNECT

# PROCEDIMENTO

1

Comece abrindo o aplicativo JBL Pro Connect em seu celular ou tablet. Navegue até o menu “Adicionar alto-falantes”, onde você encontrará seus alto-falantes listados em “Alto-falantes disponíveis”.

2

Antes de tocar em ‘Conectar’, acesse o LCD na parte traseira da caixa. Use o botão Master/Menu para entrar no menu Configurações e selecione "BT Control Pairing". Um pop-up no LCD indicará que você tem 30 segundos para emparelhar seu alto-falante com o aplicativo.

3

Toque em ‘Conectar’. (Observação: os usuários do EON One Compact podem pular a próxima etapa.)

4

No aplicativo, quando "Validating:XXXX" aparecer com um número PIN de 4 dígitos, use o botão Master/Menu na parte traseira da caixa para selecionar 'Sim' e confirmar o número PIN. Seu alto-falante agora será exibido como ‘Conectado’. Em caso de erro, tente novamente o processo de emparelhamento a partir do passo 2.

5

Repita o processo de emparelhamento para o segundo alto-falante.



# Divinely Controlled House of Worship



Customized Mixing



Remote AFS Trigger




Remote Ducking Trigger



Preset Recall



Free to download



# 6

Toque em **“DONE”** para retornar ao menu CONFIGURAÇÃO, que agora exibirá as duas caixas conectadas.



Add Speakers

Compatible Speakers



Rescan for Speakers



Connected loudspeakers

Available loudspeakers



JBL EON1MK2 #1  
EON ONE MK2

➔ Connect

JBL EON1MK2  
EON ONE MK2

Connect

JBL EON715  
JBL EON715

Connect

Done

Add Speakers

Compatible Speakers



Rescan for Speakers



Connected loudspeakers

JBL EON1MK2  
EON ONE MK2

Connected

Available loudspeakers



JBL EON1MK2 #1  
EON ONE MK2

Validating:5943

JBL EON715  
JBL EON715

Connect

JBL EON715

Done

Setup



JBL EON1MK2 #1  
EON ONE MK2



JBL EON1MK2  
EON ONE MK2



Compatible Speakers



Add Speakers



Setup



Speakers




TWS



More





No menu Configuração, selecione a opção de menu TWS. Ambas as caixas conectadas, juntamente com os botões Host e Remote, ficarão visíveis. Os botões à direita permanecerão acinzentados até que o emparelhamento seja bem-sucedido.



Atribua suas caixas host e remoto..



Um prompt aparecerá perguntando: "Conectar como TWS?"  
 Selecione 'Sim'.  
 Este processo pode levar até 35 segundos.  
 Se ocorrer um erro, tente novamente o emparelhamento a partir do passo 7.



**Unlimited Control  
 for Limited  
 Engagements**



Customized  
 Mixing



Remote AFS  
 Trigger



Remote  
 Ducking Trigger




Preset  
 Recall



10

Uma vez conectado com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação e retornará ao menu TWS. Os botões à direita agora estarão ativos, permitindo selecionar a saída Esquerda, Direita ou Mono para cada caixa conectada



**AGORA VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA TRANSMITIR ÁUDIO BT EM TRUE WIRELESS STEREO!**

### **DICA PROFISSIONAL:**

Renomeie as caixas usando o ícone de lápis no menu Configuração para incluir 'Host' e 'Remoto' para garantir facilmente que o BT Audio esteja conectado a caixa Host!